

Wichtige Hinweise:
 Die folgenden Hinweise sind für die richtige Anwendung des Produkts zu lesen. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.



Bitte beachten Sie: Das Produkt ist nur für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren geeignet. Es ist nicht geeignet für Kinder, die nicht sitzen können oder die nicht auf Befehle reagieren können.

Modell	Farbe	Material	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht
W1001	Blau	Plastik	45 x 35 x 45 cm	2,5 kg
W1002	Rosa	Plastik	45 x 35 x 45 cm	2,5 kg
W1003	Violett	Plastik	45 x 35 x 45 cm	2,5 kg

© 2023 Baby Walker Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



Wichtige Hinweise:
 Das Produkt ist nur für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 3 Jahren geeignet. Es ist nicht geeignet für Kinder, die nicht sitzen können oder die nicht auf Befehle reagieren können.